

Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu Chemicznego: JAX PROFESSIONAL 27 AUTO - AC CLEANER PŁYN DO ODGRZYBIANIA I DEZYNFEKCJI UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH

1. Podstawowe informacje o produkcie

- Nazwa produktu: JAX PROFESSIONAL 27 AUTO - AC CLEANER PŁYN DO ODGRZYBIANIA I DEZYNFEKCJI UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH

- Przeznaczenie: Dezynfekcja

- Substancje niebezpieczne wykazane w karcie charakterystyki: Chlorek alkilo (C12-14)-dimetylobenzylo-amonowy (ADBAC (C12-C14)), Etanol

2. Informacje o bezpieczeństwie

- Zwroty H (zagrożenia): H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

- Zwroty P (środki ostrożności): P260 Nie wdychać pyłu/dymu/ gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.

P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

P301+P330+P331 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.

P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą

zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem.

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.

Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można

- Ostrzeżenia ogólne: Chronić przed dziećmi

Piktogram:



Hasło ostrzegawcze: NIEBEZPIECZEŃSTWO

3. Instrukcja użycia

Metoda natryskowa w samochodzie - otworzyć cyrkulację powietrza, włączyć klimatyzację i przy użyciu spryskiwacza rozpylić preparat w miejscach doprowadzenia świeżego powietrza. Po 5 minutach wyłączyć cyrkulację wewnętrzną powietrza, a nawiew ustawić na

największy przepływ. Po 10 minutach wyłączyć nawiew, otworzyć wszystkie okna i drzwi i dokładnie wywietrzyć wnętrze.

Metoda czyszczenia w pomieszczeniu - wyłączyć klimatyzator i otworzyć jednostkę wewnętrzną. Filtr zdemontować, odkurzyć, spłukać pod bieżącą wodą (wanna, prysznic). Umyty filtr spryskać aerozolem JAX PROFESSIONAL 27 i pozostawić na 15 minut, spłukać wodą i wysuszyć. Wyczyścić tacę skroplin pod parownikiem. Parownik lamelowy znajdujący się wewnątrz klimatyzatora i tacę skroplin spryskać JAX PROFESSIONAL 27. Odczekać kilkanaście minut. Obudowę umyć, wysuszyć i zamontować.
Metoda ultradźwiękowa - produkt można zastosować w dowolnych urządzeniach ultradźwiękowych dostępnych na rynku.

4. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych

W przypadku kontaktu ze skórą: Natychmiast umyć wodą z mydłem.

W przypadku kontaktu z oczami: Przepłukać dokładnie wodą przez co najmniej 15 minut i skontaktować się z lekarzem.

W przypadku połknięcia: Nie wywoływać wymiotów. Natychmiast skontaktować się z lekarzem.

5. Przechowywanie i transport

Przechowywać w suchym, chłodnym miejscu, z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego światła słonecznego. Chronić przed dziećmi.

6. Utylizacja i recykling

Opróżnione opakowanie należy wyrzucić do odpowiedniego pojemnika na odpady zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wylewać resztek produktu do kanalizacji.

7. Producent/Importer

Nazwa firmy: Michał Mierzwa EmiChem P.P.

Adres: ul. Wójtowska 16, Poznań, 61-654, Polska

Adres biuro/magazyn: ul. Główna 30A, Poznań 61-007 Poznań, Polska

NIP: PL7780022439

Telefon kontaktowy: +48 61 826 16 16

E-mail: jax@jax.com.pl

Strona WWW: <https://jax.com.pl>

8. Oświadczenie o zgodności z GPSR

Produkt spełnia wymagania bezpieczeństwa określone w rozporządzeniu UE o ogólnym bezpieczeństwie produktów (GPSR) oraz innych odpowiednich przepisach, takich jak CLP i REACH.